

F0 = Licht ein/aus /

Light on/off /

Feux activée / désactivée

F5= Anfahr- und Bremsverzögerung aus/ein /

Acceleration and braking delay on/off /

Ralentissement au démarrage et au freinage activée/désactivée

F6 = Rangiergang ein/aus /

Shunting gear on/off /

Vitesse de manœuvre activée / désactivée

CV	Werkswert / Default setting / Coefficient programmé
1	3
2	1
3	4
4	4
5	220
6	1
8	8 = Reset
29	14
33	1
34	2

I / 80718284940