

Hinweis:

Die digital schaltbare Zugzielanzeige funktioniert nur mit einem PluX22 Decoder!

Ausgang A3 = Führerstandbeleuchtung 1

Ausgang A4 = Führerstandbeleuchtung 2

Ausgang A5 = Zugzielanzeiger 1

Ausgang A6 = Zugzielanzeiger 2

Um alle Funktionen nutzen zu können, muss das Decoder-Mapping entsprechend abgestimmt und schaltbar sein.