

Taste / Key / Touches / Toets	Funktion / Function / Fonctions / Functie			
F0	Spitzenlicht	Head lights	Lumière du haut	Toplicht
F1	Motorsound	Sound on/off	Bruit moteur	Motorgeluid
F2	Horn	Horn	Klaxon	Typhoon
F3	Innenraumbelichtung	Interior lighting	Eclairage intérieur	Interieurverlichting
F4*	Zugzielanzeige	Destination display	Afficheur de destination	Bestemmingsfilm
F5*	Tür rechts	Door right	Porte droite	Rechter deur
F6*	Tür links	Door left	Porte gauche	Linker deur
F7	Rangiergang	Shunting mode	Vitesse de manœuvres	Rangeegang
F8	Fenster	Window	Fenêtre	Ramen
F9	Schaffnerpfeiff	Conductors signal	Signal des conducteurs	Bestuurdersignaal
F10	Batterie Hauptschalter	Battery main switch	Interrupteur principal de batterie	Hoofdschakelaar batterij
F11	Führerstandstür	Driver Cab Door	Porte cabine	Deuren machinistenhuis
F12	Führerstandsfenster	Driver Cab window	Fenêtre	Ramen
F14	Bahnhofsdurchsage	Station announcement	Station announcement	Aankondigingspost
F14	Handbremse	Handbrake	Frein à main	Handrem
F15	Vorwärmgerät	Preheater	Préchauffeur	Voorverwarmer
F16	Sanden	Sanding	Sablère	Zand strooien
F17	Notbremse	Emergency brake	Frein d'urgence	Noodrem
F18	Zugbremse	Train brake	Frein de train	Treinrem
F19	Kühlwasserstand	Cooling water level	Niveau d'eau de refroidissement	Koelwaterpeil
F20	PZB	PZB	PZB	PZB
F21	Sifa Hahn	Sifa tap	Robinet Sifa	Sifa kraan
F22	EBuLa	EBuLa	EBuLa	EBuLa
F23	Zusatzbremse	Additional brake	Frein supplémentaire	Extra rem
F24	Schienenstöße	Rail clank sound	Bruit des joints de rails	Railstoten
F25	Kurvenquietschem	Curve squeal sound	Bruit de grincement dans les courbes	Railknerpen in bochten
F26	Lautstärkeregelung	Volume control	Réglage du volume	Volumeregeling
F27	Soundfader	Soundfader	Soundfader	Soundfader

\* abhängig von Version / \* depending on version / \* variable selon la version / \* afhankelijk van de versie