

FUNKTIONSDATENBLATT

Functional data sheet / Fiche technique des fonctions

DCC

DECODERTYP

Type of decoder / Type de décodeur



MS590N18

DAMPFLOKOMOTIVE

Steamlocomotive / Locomotive à vapeur

BR 01

Mit Decoder für den Digitalbetrieb unter DCC und Motorola-Protokoll.



Welche Protokolle Ihre Digitalzentrale unterstützt und wie Sie eine neue Lokomotive anlegen, entnehmen Sie bitte der Anleitung der Digitalzentrale. Wir empfehlen für einen vollen Funktionsumfang das DCC-Protokoll mit 28 bzw. 128 Fahrstufen.

Für eine vollständige Beschreibung sämtlicher CV (Decoder-Parameter) lesen Sie bitte die Decoder-Anleitung passend zu dem Decodertyp Ihres Modells.

Wie Sie CVs bei dem vorliegenden Decoder verändern können, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Digitalzentrale und achten Sie auf die Hinweise in der Decoder-Anleitung.

Die aktuellste Decoder-Betriebsanleitung finden Sie auf unserer Webseite unter Downloads beim Artikel.

With decoder for digital operation under DCC and Motorola protocol.



Please refer to the manual of your digital control station to find out which protocols are supported and how to add a new locomotive.

We recommend using the DCC protocol with 28 or 128 speed steps for a full range of functions.

For a complete description of all CV (Configuration Variables), please read the manual for the decoder type of your model.

Please follow the instructions of your digital control station for changing CVs and also pay attention to the remarks in the decoder manual.

The latest version of the decoder manual can be found on our website under downloads at the article.

Avec décodeur sonore pour le fonctionnement numérique sous protocole DCC et Motorola.



Pour savoir quels protocoles sont supportés par votre centrale numérique et comment y créer une nouvelle locomotive, veuillez consulter le mode d'emploi de la centrale numérique. Pour une fonctionnalité complète, nous recommandons le protocole DCC avec 28 ou 128 pas de vitesse.

Pour une description complète de tous les CV (paramètres du décodeur), veuillez lire le mode d'emploi du décodeur de votre modèle.

Pour savoir comment modifier les CV de votre décodeur, consultez le mode d'emploi de votre centrale numérique et suivez les instructions du mode d'emploi du décodeur.

Vous pouvez trouver le dernier mode d'emploi en date pour le décodeur sur notre site internet, dans la rubrique Téléchargements sur la page de l'article.

Weitere Informationen zum Decoder finden Sie unter:
More information about the decoder can be found here:
Vous trouverez plus d'informations sur le décodeur ici :



F0	Licht / Light / Feux
F1	Fahrgeräusch / Driving noise / Bruit de marche
F2	Pfeife kurz / Whistle short / Sifflet court
F3	Pfeife lang / Whistle long / Sifflet long
F4	Schaffnerpfeiff / Conductor's signal / Sifflet du contrôleur
F5	An-/Abkuppeln / Couple/Decouple / Atteler/Dételer
F6	Rangiergang / Shunting mode / Vitesse de manœuvre
F7	Kurvenquietschen (nur mit F1 und bei Fahrt) / Curve squeaking (only with F1 and whilst driving) / Grincement de virage (uniquement avec F1 et en marche)
F8	Kohle schaufeln / Scoop of coal / Pelletage du charbon
F9	Injektor / Injector / Injecteur
F10	Führerstandbeleuchtung / Driver's cabin light / Éclairage de la cabine du conducteur
F11	Umlaufbeleuchtung / Circulation lighting / Éclairage circulaire
F12	Umschalten auf zweites Sound-Set für Alleinfahrt (nur wenn F1 ein) / Switching to the second sound set for drive alone (only if F1 is switched on) / Passage au deuxième son réglé pour le voyage en solitaire (uniquement si F1 est activé)
F13	Rauschen der Zylinderentwässerungsventile (nur mit F1) / Cylinder cocks blown out (only with F1) / Bruit des robinets purgeurs ouverts (uniquement avec F1)
F14	Lautlos / Mute / Muette
F15	Luftpumpe / Air pump / Pompe à air
F16	Speisepumpe / Feed pump / Pompe d'alimentation
F17	Wasserfassen / Water drum / Plein d'eau
F18	Lichtmaschine / Dynamo machine / Dynamo d'éclairage
F19	Hilfsbläser / Blower / Soufflante auxiliaire
F20	Abschlammen / Blow-down / Débordage
F21	Rostauskratzen / Scrape out rust / Gratter la rouille
F22	Ansage / Announcement / Annonce

F23	Türen schließen / Doors close / Ferme la portes
F24	Pfeife / Whistle / Sifflet
F25	Sanden / Sanding / Sabler
F26	Lautstärke lauter / Volume increase / Augmentation du volume
F27	Lautstärke leiser / Volume decrease / Diminution du volume

CV	Werkswert / Default setting / Valeur usine
1	3
2	5
3	18
4	13
5	230
6	1
8	8 = Reset
9	78
14	195
29	14
57	120
266	56
267	180
287	70