

FUNKTIONSDATENBLATT

Functional data sheet / Fiche technique des fonctions

DCC

DECODERTYP

Type of decoder / Type de décodeur



MS591N18

MX618N18

ELEKTROTRIEBZUG

Electrical multiple unit / Rame électrique

ICE 1, BR 401

Mit Decoder für den Digitalbetrieb unter DCC und Motorola-Protokoll.



Welche Protokolle Ihre Digitalzentrale unterstützt und wie Sie eine neue Lokomotive anlegen, entnehmen Sie bitte der Anleitung der Digitalzentrale. Wir empfehlen für einen vollen Funktionsumfang das DCC-Protokoll mit 28 bzw. 128 Fahrstufen.

Für eine vollständige Beschreibung sämtlicher CV (Decoder-Parameter) lesen Sie bitte die Decoder-Anleitung passend zu dem Decodertyp Ihres Modells.

Wie Sie CVs bei dem vorliegenden Decoder verändern können, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Digitalzentrale und achten Sie auf die Hinweise in der Decoder-Anleitung.

Die aktuellste Decoder-Betriebsanleitung finden Sie auf unserer Webseite unter Downloads beim Artikel.

With decoder for digital operation under DCC and Motorola protocol.



Please refer to the manual of your digital control station to find out which protocols are supported and how to add a new locomotive.

We recommend using the DCC protocol with 28 or 128 speed steps for a full range of functions.

For a complete description of all CV (Configuration Variables), please read the manual for the decoder type of your model.

Please follow the instructions of your digital control station for changing CVs and also pay attention to the remarks in the decoder manual.

The latest version of the decoder manual can be found on our website under downloads at the article.

Avec décodeur sonore pour le fonctionnement numérique sous protocole DCC et Motorola.



Pour savoir quels protocoles sont supportés par votre centrale numérique et comment y créer une nouvelle locomotive, veuillez consulter le mode d'emploi de la centrale numérique. Pour une fonctionnalité complète, nous recommandons le protocole DCC avec 28 ou 128 pas de vitesse.

Pour une description complète de tous les CV (paramètres du décodeur), veuillez lire le mode d'emploi du décodeur de votre modèle.

Pour savoir comment modifier les CV de votre décodeur, consultez le mode d'emploi de votre centrale numérique et suivez les instructions du mode d'emploi du décodeur.

Vous pouvez trouver le dernier mode d'emploi en date pour le décodeur sur notre site internet, dans la rubrique Téléchargements sur la page de l'article.

Weitere Informationen zum Decoder finden Sie unter:
More information about the decoder can be found here:
Vous trouverez plus d'informations sur le décodeur ici :



F0	Licht / Light / Feux
F1	Fahrgeräusch / Driving noise / Bruit de marche
F2	Horn / Horn / Klaxon
F3	Schaffnerpfeiff / Conductor's signal / Sifflet du contrôleur
F4	Fernlicht (nur mit F0) / Main beam (only with F0) / Phares (uniquement avec F0)
F5	Ansage / Announcement / Annonce
F6	Rangiergang / Shunting mode / Vitesse de manœuvre
F7	Kurvenquietschen (nur mit F1 und bei Fahrt) / Curve squeaking (only with F1 and whilst driving) / Grincement de virage (uniquement avec F1 et en marche)
F8	Kompressor / Compressor / Compresseur
F9	Türe öffnen / Door open / Ouvrir la porte
F10	Türe schließen / Door close / Ferme la porte
F11	Klimaanlage / Air conditioning / Climatisation
F12	Lichtunterdrückung Steuerwagen / Light suppression for controlcar / Dissimulation éclairage voiture-pilote
F13	Lichtunterdrückung Triebwagen / Light suppression railcar / Dissimulation éclairage Automotrice
F14	Lautlos / Mute / Muet
F15	Parklicht / Parking light / Feux de stationnement
F16	Magnetschienenbremse / Magnetic rail brake / Frein magnétique sur rail
F17	Federspeicherbremse (nur mit F1 und im Stillstand) / Spring-loaded brake (only with F1 and at standstill) / Frein à ressort (avec F1 et à l'arrêt seulement)
F18	Ansage AFB / Announcement AFB / Annonce AFB
F19	Sifa / Safety driving switch / Interrupteur de sécurité
F20	Scheibenwischer / Windshield wipers / Essuie-glaces
F21	Zwangsbremmung (nur mit F1) / Forced braking (only with F1) / Freinage forcé (uniquement avec F1)
F22	Lautstärke lauter / Volume increase / Augmentation du volume
F23	Lautstärke leiser / Volume decrease / Diminution du volume

Triebwagen / Rail car / Automotrice (MS)

CV	Werkswert / Default setting / Valeur usine
1	3
2	1
3	26
4	20
5	220
6	60
8	8 = Reset
29	15
266	50

Steuerwagen / Control car / Voiture-pilote (MX)

CV	Werkswert / Default setting / Valeur usine
1	3
2	1
3	2
4	1
5	255
6	128
8	100 = Reset
14	67
29	7
266	0