

**viessmann®****8410**

# Telescopische magneetstaf

- (DE)** Modellbauartikel, kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!
- (EN)** Model building item, not a toy! Not suitable for children under the age of 14 years! Keep these instructions!
- (FR)** Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Conservez cette notice d'instructions!
- (NL)** Modelbouwartikel, geen speelgoed! Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!
- (IT)** Articolo di modellismo, non è un giocattolo! Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni per l'uso!
- (ES)** Artículo para modelismo. No es un juguete! No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!
- (PT)** Não é um brinquedo! Não aconselhável para menores de 14 anos. Conservar o manual de instruções.

## Handleiding

NL

### 1. Belangrijke informatie

Lees a.u.b. deze handleiding helemaal aandachtig door vooraleer het product voor het eerst te gebruiken of in te bouwen. Hou deze goed bij, ze is onderdeel van het product.

#### 1.1. Veiligheidsinstructies

**Opgepast:**

##### Mogelijke gevaren!

Bij werken met magneten moeten dragers van pacemakers de gewone voorzichtigheid in acht nemen.

Magneten zijn geen kinderspeelgoed. Er is specifiek gevaar bij inslikken van de magneten. Hou ze buiten het bereik van kinderen wanneer ze uit de verpakking of niet ingebouwd zijn.

Daarenboven kunnen de magneten breken of splinteren wanneer er mechanische druk wordt op uitgeoefend!

#### 1.2. Het product correct gebruiken

Dit product is bedoeld voor:

- Het in- en uitschakelen van Viessmann CarMotion voertuigen
- Gebruik in droge ruimtes

Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd. De daaruit voortvloeiende schade valt niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

#### 1.3. Controle van de inhoud van de verpakking

Controleer de levering op volledigheid:

- Telescopische magneetstaf
- Handleiding

### 2. Inleiding

Met deze telescopische magneetstaf kunnen CarMotion voertuigen eenvoudig op de modelbaan aan- en uitgeschakeld worden. De magneetstaaf kan tot 64 cm uitgeschoven worden.

### 3. Gebruik

Om het voertuig in- of uit te schakelen moet je het niet van de modelbaan nemen. In plaats van met een mechanische schakelaar wordt het voertuig in- en uitgeschakeld met behulp van een reed-contact. Dit is onder het dak van de bestuurderscabine geplaatst. Kom met het uiteinde van de magneetstaf in de buurt van het cabine dak, bij voorkeur via de zijkant (fig. 1).

Het uitschakelen is ook mogelijk tijdens het rijden. Dan stopt het voertuig, schakelt kort de cabineverlichting in en schakelt dan volledig uit waarbij de elektronica zich volledig van de accu's loskoppelt. Met het uitschakelcommando is het voertuig volledig stroomloos.

Wanneer je met de magneetstaf opnieuw over de bestuurderscabine komt dan schakelt het voertuig terug in zodra het de magneetstaaf herkent. De cabineverlichting en ander lichten, zoals daklichten (als het voertuig daarmee is uitgerust) worden eveneens ingeschakeld. Na twee seconden dooft de cabineverlichting en het voertuig vertrekt geleidelijk tot aan de ingestelde snelheid.

**Aandacht!**

Niet geschikt om de magneetband art. 8430, opnieuw te magnetiseren!

### 4. Technische gegevens

Lengte: 12,6 – 64 cm

**Abb. 1****Fig. 1**

**z. B. / e. g.  
vb.  
Art. / Item  
8010**



Dit product niet verwijderen met het gewone (niet gesorteerde) huishoudelijk afval maar voor recyclage aanbieden

Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten en vergissingen.

De laatste versie van de handleiding vind je op de Viessmann homepage onder het artikelnummer.



Made in Europe



**Viessmann Modelltechnik GmbH**  
Bahnhofstraße 2a  
D - 35116 Hatfeld-Reddighausen  
Info@viessmann-modell.com  
+49 6452 9340-0  
www.viessmann-modell.de

80812  
Stand 02/sw  
09/2023  
Hq/Kf