


Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

16181



Details der Darstellung  
 können von dem Modell  
 abweichen.

1	Motor	E323 422
2	Motorlager, Mitnehmer	E327 001
3	Schraube	E19 7099 28
4	Schraube	E19 8001 28
5	Puffer	E185 244
6	Laternen	E326 826
7	Steuerung links	E305 581
8	Steuerung rechts	E305 579
9	Hafring	E12 0878 00
10	Nachlaufdreigestell	E286 727
11	Andruckfeder	E305 443
12	Achshalter	E305 504
13	Schraube	E19 7098 28
14	Schraube	E19 7097 28
15	Treppen	E326 834
16	Kupplungsdeichsel	E326 836
17	Vorlaufdreigestell	E198 486
18	Linsenkopfschraube	E277 543
19	Decoder	324 706
20	Tender	E198 485
21	Lautsprecher	E101 066
22	Schraube	E19 8326 28
23	Kupplung	E198 484
24	Kontaktfeder	E245 685
25	Ansatzschraube	E14 0460 08
26	Ansatzschraube	E163 962
	Kupplung/Kolbenschutzrohr	E307 999

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.  
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.