


Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
714408	ÖBB BR 044	=	N
714478		=	N
1	KESSEL KPL. BETR.NR. 44 1098 Boiler complete Loco no. 44 1098	10714408	29
2	UMLAUFBLECH I+b Running board	11714408	16
3	TS - TREPPEN, Part set - Steps,	146786	8
4	TS - ZUGHAKEN Part set - coupling hooks	19715201	12
5	REICHSBAHNLAMPE (LOK) Reichsbahn lamp	197144022	6
6	TS - RAHMENTEIL,LUFTBEHÄLTER Part set - frame part, air tank	146785	9
7	SCHNECKE Worm gear	56762510	6
8	LEITER LI.+RE.+TREPPE-SATZ Ladder L+R + steps - set	22714401	6
9	LOKFAHRGESTELL MIT RÄDERN Loco chassis with wheels	31714408	31
10	STEUERUNG KPL.M.KREUZKÖPFEN Reversing gear complete	32714407	28
11	DECKPLATTE UNTEN (LOK) Lower cover plate	33714407	3
12	VORLAUF + AUSTECKTEIL Front bogie + plug-out part	37714407	7
13	ADAPTER Adaptor	145073	5
14	ZYLINDERKASTEN -SATZ Cylinder box - set	144686	10
15	MOTOR Motor	50714401	25
16	NUMMERTAFEL Number plate	18714408	8
17	MOTORHALTER Motor retainer clip	50792400	3
18	KONTAKTFEDER MIT BOLZEN Contact spring with bolt	61793400	4
19	LEITERPLATTE KPL. (LOK+LICHT) PCB complete	65724600	20
20	LEITERPLATTE KPL. PCB complete	65724800	12
21	BRÜCKENSTECKER Bridge	66710900	18
22	STECKPUFFER (GEWÖLBT) Plug-in buffer (curved)	00757011	2
23	STECKPUFFER (FLACH) Plug-in buffer (flat)	00757012	2
24	LINSENSCHRAUBE M1,6x2/4,8 mm Button screw	00704902	2
25	LINSENSCHRAUBE Button screw	00704904	2
26	LICHTLEITER Light conductor	144679	5
27	HANDRAD Handwheel	19714402	3
Sound			
28	LAUTSPRECHER Loudspeaker	68701700	16
29	LAUTSPRECHERAUFNAHME Loudspeaker reception	68702700	4
30	SOUNDDECODER Sound decoder	68714478	40
31	UMLAUFBLECH KPL. Running board	11714478	27
32	FLEXLEITER 7LED FLEXIBLE PCB	145452	19

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification



Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
714408	ÖBB BR 044	=	N
714478		=	N
1	KUPPLUNG N-SPUR Coupling	98189	6
2	TS - REICHSBAHNLAMPEN Part set - REICHSBAHN lamps	144681	10
3	TENDERGEHÄUSE KPL. Tender body assy. complete	20714408	25
4	TENDERRAHMEN KPL. Tender frame complete	21714408	12
5	LICHTLEITER (tender) Light conductor	144684	4
6	DEICHSEL Short coupling reception	38806900	7
7	TENDERFAHRGESTELL Tender framework	41714407	19
8	DECKPLATTE UNTEN (TENDER) Lower cover plate	43714407	4
9	TREIBRAD LI. Driving wheel L.	51718210	7
10	TREIBRAD RE. Driving wheel R.	51718310	7
11	KUPPELRAD Coupled wheel	51718410	7
12	KUPPELRAD Coupled wheel	51718510	7
13	KUPPELRAD Coupled wheel	51718610	7
14	ACHSE Axle	00527009	1
15	RADACHSE Axle for wheels	52701300	5
16	RADSATZ KPL. (VORLAUF) Wheelset complete	53718310	13
17	RADSATZ KPL.M.Z.M.N. Wheelset comp. w. gearwh. w. groove	53718410	11
18	RADSATZ KPL. O.Z.O.N. Wheelset comp. w/o gearwh.w/o groove	53718510	10
19	HAFTREIFEN Traction tyre	00547001	1
20	UNTERSETZUNGSRAD Z:14/9 Reduction gear wheel	00567145	6
21	UNTERSETZUNGSRAD Z:20/10 Reduction gear wheel	86496	3
22	UNTERSETZUNGSRAD Z:16/11 Reduction gear wheel	56720100	4
23	LEITERPLATTE KPL. (TENDER) PCB complete	65724700	17
24	GF-SCHRAUBE GF - screw	115269	3
25	SK-SCHRAUBE SK - screw	125023	3
26	BOLZEN F. KUPPELSTANGE Bolt for coupling rod	00730562	2
27	BOLZEN F. KUPPELSTANGE Bolt for coupling rod	00730570	1
28	ZUGFEDER Draw spring	109832	3
29	Zahnradachse Wheel axle	144134	4
30	STANDARD STECKKUPPLUNG Standard plug-in coupling	9525	---
31	PROFI STECKKUPPLUNG Pro plug-in coupling	9545	---
32	STECKPUFFER (GEWÖLBT) Plug-in buffer (curved)	00757011	2
33	STECKPUFFER (FLACH) Plug-in buffer (flat)	00757012	2