

**F0** = Licht ein/aus /  
Light on/off /  
Feux activée / désactivée

**F2**= Rangiergang ein/aus /  
Shunting gear on/off /  
Vitesse de manœuvre activée / désactivée

**F3** = Anfahr- und Bremsverzögerung aus/ein /  
Acceleration and braking delay on/off /  
Ralentissement au démarrage et au freinage activée/désactivée

CV	Werkswert / Default setting / Coefficient programmé
1	3
2	1
3	10
4	8
5	150
6	1
8	8 = Reset
29	14
33	1
34	2