

FUNKTIONSDATENBLATT

Functional data sheet / Fiche technique des fonctions

DCC / AC

STEUERWAGEN

Control car / Voiture-pilote

City-Bahn, DB

Mit Decoder für den Digitalbetrieb unter DCC und Motorola-Protokoll.



In diesem Steuerwagen wurde ein Decoder bereits eingebaut. Um den Steuerwagen optimal an die verwendete Lokomotive anzupassen empfehlen wir die CVs 1-6 der Lokomotive zu übernehmen.

Die aktuellste Decoder-Betriebsanleitung finden Sie auf unserer Webseite unter Downloads beim Artikel.

With sound decoder for digital operation under DCC and Motorola protocol.



A decoder has already been installed in this control car. To optimally adapt the control car to the locomotive used, we recommend adopting CVs 1-6 of the locomotive.

The latest version of the decoder manual can be found on our website under downloads at the article.

Avec décodeur sonore pour le fonctionnement numérique sous protocole DCC et Motorola.



Un décodeur a déjà été installé dans cette voiture-pilote. Pour adapter de manière optimale la voiture-pilote à la locomotive utilisée, nous recommandons de accepter les CV 1 à 6 de la locomotive. Vous pouvez trouver le dernier mode d'emploi en date pour le décodeur sur notre site internet, dans la rubrique Téléchargements sur la page de l'article.

F0	Licht / Light / Feux
F11	Zugzielanzeige / Train destination display / Annonce de la destination du train

CV	Werkswert / Default setting / Valeur usine
1	3
2	4
3	6
4	2
5	252
6	85
8	8 = Reset
29	14
33	1
34	2
45	8