

47607

N Lokschuppen, einständig

N Loco shed, single track

(DE)

Bitte bauen Sie das Modell gemäß den einzelnen Montageschritten zusammen.

(EN)

Please assemble the model according to the individual assembly steps.


1. Inhalt	1
2. Montage	2

1. Contents	1
2. Mounting	2

1. Inhalt / Contents

Dekopapier / Decoration sheet: 139114

Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces	Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces	Spritzlingsnummer Sprue No.	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces
28559	28550	1	28574	28569	7	28599	28584	2
	28551	1		28571	1		28585	1
	28552	2		28572	1		28586	4
	28553	2		28573	1		28587	1
	28554	1		24338	3		28588	1
	28555	1		27581	2		28589	1
	28556	1					28590	2
	28557	1	28583	28575	1		28591	1
	28558	1		28576	1		28592	2
				28577	1		28593	1
28568	28560	1		28578	1		28594	1
	28561	1		28579	1		28595	1
	28562	7		28580	1		28596	1
	28564	1		28581	2		28597	1
	28565	2		28582	1		28598	1
	28566	3						
	28567	2						



(DE)


Dieser Bausatz besteht aus dem recyclefähigen Kunststoff Polystyrol.

(EN)


This kit consists of recyclable polystyrene.

(A)


2. Montage / Mounting




(B)




(C)





Ⓓ




Ⓔ









Tipp:

Möchten Sie das Modell von innen beleuchten, verwenden Sie bitte die **viessmann Art. 6832** Hausbeleuchtungssockel mit Glühlampe E5,5, klar.

Tip:

To illuminate the model from inside, please use **viessmann item 6832** House illumination socket with bulb E5,5, clear.