



viessmann®



8451 rood

8453 zwart

8454 roodbruin

H0 Geluid Uitbreidingsset voor MB Ronde Cabine



Modellbauartikel, kein Spielzeug! Nicht geeignet für

Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!



Model building item, not a toy! Not suitable for chil-

dren under the age of 14 years! Keep these instructions!



Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux

enfants de moins de 14 ans! Conservez cette notice

d'instructions!



Modelbouwartikel, geen speelgoed! Niet geschikt voor

kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!



Articolo di modellismo, non è un giocattolo! Non

adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare

istruzioni per l'uso!



Artículo para modelismo. No es un juguete! No

recomendado para menores de 14 años! Conserva las

instrucciones de servicio!



Não é um brinquedo! Não aconselhável para meno-

res de 14 anos. Conservar o manual de instruções.

Handleiding

NL

1. Belangrijke informatie

Lees a.u.b. deze handleiding helemaal aandachtig door vooraleer het product voor het eerst te gebruiken of in te bouwen. Hou deze goed bij, ze is onderdeel van het product.

1.1. Veiligheidsinstructies



Opgepast:

Gevaar voor kwetsuur

Omwille van voorziene gebruik kan het product puntige en scherpe kanten evenals afbreekbare delen bevatten.

Voor de installatie zijn tools nodig.

Risico op schade!

Let er op dat de 4 pinnetjes van de printplaat correct in de voorziene stekker worden gestoken. Anders kunnen de beide printplaten beschadigd worden.

1.2. Het product correct gebruiken

Dit product is bedoeld voor:

- De inbouw in CarMotion modelvoertuigen van het type MB Ronde Cabine in schaal H0
- Gebruik in droge ruimtes

Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd. De daaruit voortkomende schade valt niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

1.3. Controle van de inhoud van de verpakking

Controleer de levering op volledigheid:

- Uitbreidingsset Geluid voor MB Ronde Cabine
- 4 schreven gesorteerd in 2 zakjes gekenmerkt als "A" en "B"
- Handleiding

2. Inleiding

Verrijk je CarMotion baan met geluid in de voertuigen. De achteraf inbouw-bare geluidsmodules zijn specifiek per voertuig en daarvoor dan ook specifiek qua mechaniek, kleur en geluid aangepast aan het model type.

Ze reproduceren motorgeluiden van starten tot stoppen van de motor maar ook rij-afhankelijke geluiden zoals schakelen, piepen van de remmen en een achteruitrijsignaal. De claxon en de sirene kunnen eveneens geactiveerd worden.

Het volume van het motorgeluid is instelbaar. De geluiden die kunnen geschakeld resp. ingesteld worden, kunnen via de afstandsbediening, via een DCC commando of via een infrarood signaal resp. via magneet sequenties getriggerd worden.

De printplaat met de geluidsmodule wordt eenvoudig op de printplaat van het voertuig gestoken via een vierpolige stekker en met schroefjes bevestigd. De bestaande componenten die zich links bevinden, zoals uitlaat, luchtank enz. worden vervangen door de nieuwe onderdelen die aan de luispreker vast zitten. Let er a.u.b. op dat voertuigen die geen vierpolige uitbreidingsstekker hebben niet met een geluidsmodule kunnen uitgerust worden.

3. Montage

Schakel voor de montage het voertuig uit.

Maak de aandrijving los van het chassis (fig. 1). De bestaande toebehoren (vb. kiepbak) moet vooraf gedemonteerd worden.

Tip: bij sommige modellen moet ook het frame van het toebehoren gedemonteerd worden om aan de beide schroeven van de aandrijving te kunnen. Het frame is onderaan met één of twee schroeven bevestigd.

Demonteer de luchtank (fig. 2).

Schuif de geluid uitbreidingsset op het frame van het voertuig en let er daarbij op dat deze eerst in de uitsparing geschoven moet worden (fig. 3).

Bevestig de behuizing van de geluid uitbreidingsset met een schroefje uit zakje "A" (fig. 4).

Bevestig nu terug de vroeger gedemonteerde delen (frame, aandrijving en toebehoren).

Draai de printplaat met de 4 pinnetjes naar de onderkant van het voertuig en steek deze in de 4-polige stekker (fig. 5). Het schroefgat (fig. 6) dient als hulpmiddel voor de plaatsing.

Opgelet: wanneer de pinnetjes niet correct in de stekker steken dan kan de printplaat beschadigd worden.

Bevestig de printplaat met het schroefje uit zakje "B" (fig. 7).

4. Werking

Zorg ervoor dat je voertuig de firmware versie 1.44 of hoger geïnstalleerd heeft.

Bij het aan zetten van het voertuig wordt het geluid actief in de standaard instellingen zoals bij uitlevering. Met de toets 7 van de afstandsbediening of via de CarManager kan je het geluid permanent deactiveren.

4.1. Werking met de afstandsbediening

De geluiden kunnen gestuurd worden met de afstandsbediening:



Activeren/deactiveren van de volume modus; volume knoppen 7 + 9

Het instellen van deze modus wordt aangegeven door het knipperen van de hoofdlichten



Schakelt het motor geluid

Bij volume modus, geactiveerd door de Menu toets, wordt het volume verminderd



Activeert de claxon als kort signaal



Activeert de sirene

Bij volume modus, geactiveerd door de Menu toets, wordt het volume verhoogd

Tip: de commando's 7 (motor geluid) en 9 (claxon) van de afstandsbediening zijn continue commando's. Dat betekent dat als het geluid via de afstandsbediening aan- of uitgeschakeld wordt deze instelling ook na het uitschakelen van het voertuig behouden blijft.




4.2. Werking via magneet volgorde, DCC- of infrarood commando en situatieafhankelijk geluid

Het aansturen van de verschillende geluiden kan ook gebeuren via magneet volgorde, DCC- of infrarood commando's. Om ze te activeren zijn configuraties via de CarManager nodig. Lees daarvoor a.u.b. de configuratie mogelijkheden in de CarManager documentatie.

Bijkomend heb je ook de mogelijkheid om situatieafhankelijke geluiden via de CarManager te activeren. Afhankelijk van de verkeerssituatie kunnen daarbij commentaren van de bestuurder of claxon signalen weergegeven worden om zo de beleving van het verkeer nog realistischer te maken.

5. Technische gegevens

Vermogen:	250 mW
Efficiëntie:	81 dBA
Frequentiebereik:	ong. 800 – 10 kHz



Dit product niet verwijderen met het gewone (niet gesorteerde) huishoudelijk afval maar voor recyclage aanbieden

Wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten en vergissingen.

De laatste versie van de handleiding vind je op de Viessmann homepage onder het artikelnummer.



Made in Europe **CE**



Viessmann Modelltechnik GmbH
 Bahnhofstraße 2a
 D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
 info@viessmann-modell.com
 +49 6452 9340-0
 www.viessmann-modell.de

80812
 Stand 02/sw
 09/2023
 Ho/Kf