

BEDIENUNGSANLEITUNG ELEKTROLOKOMOTIVE Rh 1041




Instruction sheet for Electric Locomotive Rh 1041

**Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.**

51888 Gleichstrom DC
51889 Wechselstrom AC

PluX22
0-12 V ~
0-16 V ~

Taste / Key / Touches / Toets	Funktion / Function / Fonctions / Functie			
F0	Licht vorn ein/aus	Directional lighting on / off	Eclairage avant allumé/éteint	Licht voor aan/uit
F1	Motorsound	Sound on / off	Son du moteur	Motorgeluid
F2	Signalhorn Tief	Deep pitched airhorn	Avertissement bas / Cloche	Typhoon laag
F3	Signalhorn Hoch	High pitched airhorn	Avertissement haut / Sifflet	Typhoon hoog
F4	Führerstandsbeleuchtung FS1/2	Lighting drivers cab FS1/2	Eclairage cabine FS1/2	Verlichting machinistenhuis FS1/2
F5	Lokführergruß (abblenden)	Driver salutation	Salutation du chauffeur	Bestuurders aanhef
F6	Maschinenraumbelichtung	Machine room light	Éclairage du compartiment des machines	Verlichting machinekamer
F7	Rangiergang	Shunting mode	Vitesse de manœuvres	Rangeegang
F8	Handbremse anlegen/lösen	Hand brake release / set brake	Volant de frein à main	Handrem aantrekken / lossen
F9	Kompressor	Compressor	Compresseur	Compressor
F10	Führerstandstüre auf/zu	Driver cab door open / close	ouvrir / fermer la porte	Deuren machinistenhuis open / dicht
F11	Führerstandfenster auf/zu	Drivers cab window up / down	Fenêtre de cabine de conduite haut / en bas	Ramen machinistenhuis dicht / open
F12	Pantograph auf/ab	Pantograph up / down	Pantographe	Pantograaf hoog / laag
F13	Spitzenlicht an/aus	Headlight on / off	Phare allumé / éteint	Koplamp aan / uit
F14	Pressluft ablassen	Compressed air valve	L'air comprimé laissé hors	Perslucht afblazen
F15	Kuppeln ab-/ankuppeln	Coupling / Uncoupling	Dételage- / Accouplement de la rame	Koppelen aan- / afkoppelen
F16	Bremse anlegen/lösen	Brake set brake/ release	Déblocage du frein	Remmen aantrekken/lossen
F17	Lüfter	Fan	Ventilateur	Ventilator
F18	Schaffnerpfeiff	Conductors signal	Sifflet contrôleur	Conducteursfluit
F19	Sanden	Sanding valve	Sabler	Zandstrooien
F20	Kurvenquitschen ein/aus	Curve squeal sound on / off	Sifflement en courbes allumé/éteint	Piepen in bogen aan / uit
F21	Schienenstöße ein/aus	Rail clank sound on / off	Bruitage voies allumé/éteint	Railstoten aan / uit
F22	Zugbeleuchtung: Lok schiebt	Train lighting: the loco pushes	Éclairage des trains: la locomotive pousse	Treinverlichting: loc duwt
F23	Zugbeleuchtung: Lok zieht	Train lighting: the loco pulls	Éclairage du train: la locomotive tire	Treinverlichting: loc trekt
F24	Lautstärkeregelung	Volume control	Contrôle du volume	Volumeregeling
F25	Soundfader (Tunnelmodus)	Sound fader (tunnel mode)	Baisse du son (mode tunnel)	Soundfader (Tunnelmodus)



Hinweis:

Einige PIKO Modelle können mit einem Pufferkondensator auf der Lokplatte ausgerüstet werden. Die Kapazität des Kondensators richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben des verwendeten Decoders. Wenden Sie sich deshalb bitte bei Anfragen zu möglichen Pufferkondensatoren an den jeweiligen Decoderhersteller.






Some PIKO models are equipped with a buffer condenser on the circuit board. The capacity of the condenser depends on the respective requirements of the applied decoder. For requests about suitable buffer condensers please contact the respective decoder manufacturer.

Certains modèles PIKO peuvent être équipés d'un condensateur de protection sur la platine de la locomotive. La capacité du condensateur varie alors selon les préconisations du fabricant du décodeur utilisé. En cas de questions concernant ce condensateur de protection veuillez- vous adresser au fabricant du décodeur utilisé.

Sommige modellen van PIKO kunnen worden uitgerust met een buffercondensator op de hoofdprintplaat van de loc. De capaciteit van de condensator is afhankelijk van de specificaties van de gebruikte decoder. U dient zich daarom tot de fabrikant van de decoder te wenden met betrekking tot de mogelijke buffercondensatoren.

Kabel von Lautsprecher auf Leiterplatte anlöten! /
Solder cables of speakers on mainboard on! /
Soudier les câbles du haut parleur au circuit imprimé /
Kabel van de luidspreker op de printplaat solderen!


56420 PIKO Sound-Decoder 4.1
56420 PIKO Sound Decoder Kit 4.1
56420 PIKO Sound Décodeur 4.1
56420 PIKO Loc-Sounddecoder 4.1



ERSATZTEILE ELEKTROLOKOMOTIVE Rh 1041

Spare parts for Electric Locomotive Rh 1041

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.



Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse, komplett (ohne Stromabnehmer) / Body, complete (w/o pantograph)	51886-05	17
Stromabnehmer / Pantograph	51880-08	13
Führerstand / Driver cab	51880-10	7
Leuchstab - Lichtabdeckung / Light bar - Light cover	51880-11	7
Leuchstab - Lampenring / Light bar - Lamp ring	51880-14	7
Windabweiser / Air deflector	51880-15	6
Feder für Deichsel (2 Stück) / Spring for drawbar (2 pcs.)	59900-16	5
Handstangen, Steckdose / Handrails, socket	51886-19	8
Hupe, Antennen / Horn, Antenna	51880-22	7
Dach (3-tlg.) / Roof (set of 3)	51880-24	8
Dachlaufsteg (5-tlg.) / Roof catwalk (set of 5)	51880-25	9
Isolatoren / Isolators	51880-27	8
Dachleitungen, Federhaken Pantograph / Roof pipes, Hook spring-panto	51880-29	7
Traverse - Isolatoren für Pantograph / Traverse - Isolators for pantograph	51886-30	9
Getriebeklammer / Clamp	59560-33	6
Puffer, Rangiertritt / Buffer, Step buffer beam	51886-36	7
Bremsschlauch, Zughaken / Brake hose, Coupling hook	51880-39	7
Leuchstab Maschinenraum (3 Stück) / Light bar for Engine room (3 pcs.)	51880-48	6
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatinen und Kabel / Main board with light board and wires	51880-50	15
Lichtmasken / Light mask	51880-52	6
Halter Lautsprecher mit Schraube / Holder for Loud speaker with screw	51880-53	6
Motorhalter / Motor cover	51880-54	7
Stromkupplung (2 Stück) / Voltage coupler (2 pcs.)	51880-55	6
Schneeräumer offen / Snow pilot	51886-56	7
Schneeräumer geschlossen / Snow pilot new/closed	51886-57	7
Batteriekasten, Indusi / Battery box, Inductive train command	51886-58	7
Deichsel, Abdeckung, Feder / Drawbar, Cover, spring	51886-59	8
Kardanwelle + Buchsen / Cardan billow + bushes	51880-60	7
Drehgestell mit Kleinteile, vorne / Bogie with small parts, front	51886-67	10
Drehgestell mit Kleinteile, hinten / Bogie with small parts, rear	51886-68	10
Kleinteile Drehgestell, vorne / Small parts for bogie, front	51886-70	9

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Kleinteile Drehgestell, hinten / Small parts for bogie, rear	51886-71	9
Schrauben-Set (13-tlg.) / Set of Screws (13 pcs.)	51880-74	7
Motor, komplett / Motor, complete	51730-106	15
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56028	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
PIKO SmartDecoder 4.1 Sound / PIKO SmartDecoder 4.1 Sound	56420	
nur für DC-Version / only for DC version		
Getriebe vorne, komplett / Gearbox front, complete	51886-63	13
Getriebe hinten, komplett / Gearbox rear, complete	51886-64	13
Radsatz ohne Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w/o friction tyres (2 pcs.)	51886-72	10
Radsatz mit Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset with friction tyres (2 pcs.)	51886-73	10
nur für AC-Version / only for AC version		
Getriebe vorne, komplett / Gearbox front, complete	51887-63	13
Getriebe hinten, komplett / Gearbox rear, complete	51887-64	13
Radsatz ohne Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w/o friction tyres (2 pcs.)	51887-72	10
Radsatz mit Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset with friction tyres (2 pcs.)	51887-73	10
ET aus unserem Standard-Programm (nur AC-version) / Spare parts standard range (only AC version)		
Schleifer mit Schraube / Slider with screw	56111	

*Preisgruppe *price category