

Tyres

Ölen Sie bei häufigem Fahrbetrieb die Achslager mit einem Tropfen harz- und säurefreiem Nähmaschinenöl!

Wir empfehlen, die Lok ca. 25 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Bitte beachten Sie, daß der einwandfreie Lauf des Modells nur auf sauberen Schienen gewährleistet ist.

If used frequently, oil the wheelsets with a drop of non-resinous, acid-free sewing machine oil! In order to achieve the best possible running and traction properties, it is advisable to run the locomotive in for 25 minutes forwards and 25 minutes in reverse without load. Clean rails are essential for good performance.


Gebruiksaanwijzing locomotief



**Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.**

40430 Gleichstrom DC

Next18




0-12 V 

Schraube liegt mittig zwischen den Achsen /
Screw is centered between the axles /
La vis est centrée entre les axes /
De schroef is gecentreerd tussen de assen

***1**
Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!

***2**
46502
PIKO SmartDecoder XP Next18

Nicht enthalten!
Non inclus!
Not included!
Niet inbegrepen!



Zurüstbauteil nur für Vitrinenmodelle /
Extension only for display case models /
Détailage pour modèle de vitrine /
Accessoire uitsluitend voor vitrinemodellen

Zurüstbauteile nur für Fahrbetrieb /
Extensions only for driving /
Détailage pour modèle fonctionnel /
Accessoire uitsluitend voor functioneel model

NL **Attentie:**
Veiligheidsinstructies in andere talen
zijn te vinden op: **www.piko-shop.de**







www.piko-shop.de

CZ Upozornění:
Bezpečnostní pokyny v jiných jazycích
naleznete na adrese: www.piko-shop.de



PIKO Spielwaren GmbH • Lutherstraße 30 • 96515 Sonneberg • GERMANY
Tel. +49 (3675) 8972 - 55 (dienstags und donnerstags von 16 - 18 Uhr)


40430-90-7010 VE



ERSATZTEILE DIESELLOKOMOTIVE 2400 NS_N

Spare parts for diesel locomotive 2400 NS_N

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.



Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Motorhaube, vollständig / Engine cowling-four lights	40430-03	14
Führerhaus, vollständig / Driver cab	40430-07	11
Fenster / Window	40422-08	8
Leuchstäbe / Light bars	40420-09	7
Rundumleuchte / Light-rotating blue	40430-11	6
Signalhalter, Deckel Motorhaube, Schlot / Signal holder, Roof ventilator, Chimney	40422-14	8
Handstangen / Handrails	40422-16	10
Bremsschläuche, Kupplungshaken, Heizungsstecker / Brake pipes, Coupler hook, Heating plug	40420-17	7
Puffer / Buffer	40422-18	6
Wasserabscheider, Sandschläuche / Filter-water pipe, Sand pipes	40422-19	6
Schienenräumer (2 Stück) / Cow catcher (2 pcs.)	40422-20	7
Pufferbohle geschlossen (2 Stück) / Buffer beam-closed (2 pcs.)	40422-21	7
Rahmen / Frame	40430-23	12
Abdeckung Lautsprecher mit Kontakten / Cover loud speaker w contacts	40420-24	6
Tank / Tank	40422-25	8
Motor, komplett / Motor, complete	40420-26	14
Klammer Getriebe, vorne-hinten / Clamp Bogie, front-rear	40420-27	6
Getriebe, vorne / Borgie, front	40422-28	10
Getriebe, hinten / Borgie, rear	40422-29	11
Radsatz ohne Zahnrad (2 Stück) / Wheelset w/o gear wheel (2 pcs.)	40420-30	9
Radsatz mit Zahnrad und mit Haftreifen (2 Stück) / Wheelset w gear wheel and friction tyres (2 pcs.)	40420-31	9
Drehgestellblenden mit Bremsbacken, vorne / Bogie w brake shoe, front	40422-32	8
Drehgestellblenden mit Bremsbacken, hinten / Bogie w brake shoe, rear	40422-33	8

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Kupplungsschacht (2 Stück) / Coupler box (2 pcs.)	40420-34	6
Getriebeabdeckung, vorne offen / Gear box cover, front open	40422-35	6
Getriebeabdeckung, vorne geschlossen / Gear box cover, front close	40422-36	6
Getriebeabdeckung, hinten offen / Gear box cover, rear open	40422-37	6
Getriebeabdeckung, hinten geschlossen / Gear box cover, rear close	40422-38	6
Schrauben / Screws	40422-139	6
Leiterplatte mit Beleuchtungsplatinen und Kabel / PCB w light PCB and cables	40422-41	15
PIKO SmartDecoder XP Sound Next18 / PIKO SmartDecoder XP Sound Next18	40431-44	22
Brückenstecker / DC plug	40460-50	10
Kupplung (2 Stück) / Coupling (2 pcs.)	40350-100	6
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	46240	
PIKO SmartDecoder XP Next18 / PIKO SmartDecoder XP Next18	46502	

*Preisgruppe *price category

EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die PIKO Spielwaren GmbH, dass das Produkt in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits-, Gesundheits- und Kompatibilitätsanforderungen der genannten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.piko.de/konform>

EU Declaration of Conformity
PIKO Spielwaren GmbH hereby declares that the product in its design and construction as well as in the version placed on the market by us complies with the basic safety, health and compatibility requirements of the directives and regulations mentioned. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.piko.de/konform>

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen dieses reklamieren, bitten wir Sie, den unter www.piko-shop.de/de/widerruf hinterlegten Reklamationsschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.